

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Шурупами (Н) закрепить на нижней части боковин (1,2) подпятники (J) на расстоянии ≈ 3 см от края.
2. Соединить боковины (1) и (2) еврошурупами (А).
3. Собрать коробку, соединив горизонты (3) с боковинами (1,2) еврошурупами (А).
4. Соединить боковины (1,2) с крышкой (4) еврошурупами (С).
5. Установить заглушки (В) в головки еврошурупов (А,С).







ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравняется регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.
14. Перед установкой кухонных шкафов кромки столешниц из постформинга обрабатываются герметиком во избежание разбухания.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Боковина	2192x550	= 1 шт.
2. Боковина	2192x284	= 1 шт.
3. Горизонт	534x284	= 5 шт.
4. Крышка	300x575	= 1 шт.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

А) Еврошуруп 7x50  23 шт	В) Заглушка  27 шт	С) Еврошуруп 7x70  4 шт	
Е) ключ шестигранный  1 шт	Ф) Стяжка межсекционная  2 шт	Д) Подпятник  4 шт	

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.