



Схема сборки столов Бремор/Каспер
Установить ножку на столешницу и
закрепить с помощью винтов М8*25
(на винт одеть шайбу М8) и ключа
шестигранного.

Схема сборки стола Турин
Установить ножку на столешницу и
закрепить с помощью винтов М8*16 и
ключа шестигранного.

Комплектация

- 1 Ножка стола - 4 шт. (деталь №1)
- 2 Столешница - 1 шт. (деталь №2)
- 3 Винт М8*25 - 16шт. (только для Бремор/Каспер)
Винт М6*16 - 16шт. (только для Турин)
- 4 Шайба М8 - 16шт. (только для Бремор/Каспер)
- 5 Ключ шестигранный - 1шт.