



Порядок сборки

1. Соединить деталь №1, №3, №4, с помощью винтов М6*25.
2. К собранным деталям №1, №3, №4, приложить деталь №5 и соединить деталь №2 с деталями №3, №4, №5 с помощью винтов М6*25.
3. Деталь №5 зафиксировать к изделию с помощью саморезов М4*35.
4. В детали №5 перевернуть ручки на лицевую сторону.
5. **Обязательно закрепить изделие к стене с целью предотвращения падения обуви !**