

Уважаемые покупатели!

Для удобства транспортировки, мебель поставляется в разобранном виде с учетом на то, что сборку Вы будете производить сами. Стоимость сборки в стоимость изделия не включена. При покупке необходимо убедиться в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствие дефектов на них. После сборки, претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Предприятие – изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе сборки и эксплуатации, вследствие не соблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

Примечание. Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Изделие следует собирать вдвоем на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемые покупатели. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

-Избегайте прямого попадания воды на изделия во избежание разбухания поверхностей. В случае попадания воды, следует немедленно вытереть насухо мягкой тканью.

-Не содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным приборам.

-Не ставить под прямые солнечные лучи, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.

- Аккуратно передвигайте с места на место изделие, что-бы не повредить опоры в процессе передвижения.

- Не допускается ставить на поверхность раскаленные предметы.

-При чистке, во избежание повреждения поверхностей, нельзя использовать щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.

-Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.

- В шкафу для платья и белья, рекомендуем, вещи вплотную к петлям не располагать.

-Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходимо их подтянуть.

-На изделия подвергнутые модификации не на предприятии изготовители, гарантия не распространяется.

Помните! Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшие возникновение недостатков мебели, является основание утраты права на гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371)

-Транспортирование рекомендуется всеми видами транспортов крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах.

- Мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2С и относительной влажности воздуха от 45гр. Пр. 70 пр.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется магазином, где приобретено изделие)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____


ОТК _____ (Ф.И.О.)

Наименование изделия _____

Подпись покупателя _____

«__» _____ 20__ г.

Срок эксплуатации изделия – 10 лет; срок гарантии – 18 мес.



Габаритные размеры (мм): 2200x802x519мм

Высота: 2200

Ширина: 802


Глубина: 519

Вес: 73,3 кг

При обнаружении производственных дефектов ссылаетесь на номер заказа, приложите гарантийный талон и упаковочный ярлык.

Сборку изделия произвести согласно данной инструкции.

Схема сборки



Порядок сборки:

1. На детали № 1,2,5 установить подпятники (З) с помощью саморезов 3x16(Д).
2. Детали №1,2,3,4,5,6 стянуть между собой при помощи конфирматов (А) .
3. Собранную конструкцию усилить при помощи детали № 7 стянув конфирматами (А).
4. Проверив равенство диагоналей, Установить задние стенки ЛДВП с помощью саморезов 3x16 (Д) через 15-20см и профилей стыковочных (М).
5. Установить фасады № 8,9 при помощи петель (И) и саморезов 3,5x16 (Е). Отрегулировать. Установить на фасады ручки (В).
6. Установить штангодержатели (Л) на боковины, при помощи саморезов 3,5x16 (Е). Штангу (К) установить в штангодержатели.
7. Установить заглушки.

В комплект изделия заложена стяжка межсекционная для соединения одного модуля с другим, установить при необходимости по месту.










| Фурнитура | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| А | Б | В | Г | Д,Е |
|  |  |  |  |  |
| З | И | К | Л | М |

Схема регулировки петли



Regулировка по высоте

Regулировка по ширине

Regулировка по глубине

| | Перечень фурнитуры | Колво |
|------|--------------------------------------|----------|
| А | Конфирмат 7x50 | 26 шт. |
| Б | Ключ шестигранник | 1 шт. |
| В | Ручка | 2 шт. |
| Г | Заглушка | 22 шт. |
| Д | Саморез-шуруп 3x16 | 60 шт. |
| Е | Саморез-шуруп 3,5x16 | 38 шт. |
| З | Подпятник | 6 шт. |
| И | Петля 362А/90 наклад. | 8 шт. |
| к/11 | Штанга овальная | L=762 мм |
| Л | Штангодержатель | 2 шт. |
| М | Профиль стыковочный L= 917/L=870 мм. | 1/1 шт. |
| Н | Стяжка межсекционная | 2 шт. |

| | Состав изделия | Кол-во |
|----|-----------------|--------|
| 1 | Боковина левая | 1 |
| 2 | Боковина правая | 1 |
| 3 | Крыша | 1 |
| 4 | Дно | 1 |
| 5 | Цоколь | 2 |
| 6 | Полка | 2 |
| 7 | Ребро жесткости | 1 |
| 8 | Фасад левый | 1 |
| 9 | Фасад правый | 1 |
| 10 | Задняя стенка | 2 |