

УСЛОВИЕ ГАРАНТИИ

1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации и при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте
3. В течение гарантийного срока завод изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки каркасов.
4. Стул выдерживает равномерно распределительную нагрузку массой не менее 80кг. Максимальная нагрузка 100 кг.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

После транспортировки стульев в условиях отрицательных температур, перед распаковкой их нужно выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов. Распаковать каркас и сидение. Проверить целостность покрытия каркаса и обивки сидения.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила эксплуатации и мебели с обивкой из кожзаменителя.

Не допускается нагревать, резать, царапать острыми предметами обивку стула, а также запрещается ронять стул целиком либо его элементы (спинку и сидение) это может привести к порче обивки! Запрещается качаться на стуле, во избежание падений и травм.

Нельзя сидеть на стульях в грязной одежде или одежде, которая может окрасить поверхность обивки.

Не допускается сидеть на стуле в одежде, которая может повредить поверхность обивки отдельными элементами (металлические элементы, заклепки на ремне, джинсах)

Для устранения пятен и загрязнений с поверхности обивки необходимо сразу протереть загрязненную поверхность мягкой губкой или салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Затем следует протереть ткань, смоченной в чистой воде, и вытереть насухо. Не отскабливайте засохшие пятна с обивки острыми предметами! Запрещается обрабатывать поверхность обивки стула хлорсодержащими средствами, а также ацетоном! Не подносить стул к открытому огню! Нельзя использовать стулья во влажных помещениях, т.к. это может привести к образованию ржавчины на хромированных элементах каркасов. Допускается использовать стул только по прямому назначению!

При нарушении данных рекомендаций, компания производитель не несет ответственность за целостность, сохранение внешнего вида и продления срока службы стульев!!!

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТУЛА.

ВАЖНО!!! ПАРЫ НОЖЕК ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ КАК НА ФОТО

1. Перед сборкой стула, перевернуть **мягкую часть стула (№5)** и положить на чистую поверхность.
2. Установить на обратной стороне мягкой части стула ПАРУ НОЖЕК (**№1**), прикрутить в отверстия винты М6х20(2шт) и саморезы(4шт) в отверстия скоб.
3. Повторить такие же действия с **парой ножек (№2)**, закрепив к основанию мягкой части стула(№5)
4. Через отверстия в ножках стула закрепить винтами М6х45 трубки №3 и №4. (Длинная трубка крепится под спинкой с задней части стула).

Фото 1





Фото 2



Винт М6х45



Трубка (№3) короткая
Трубка (№4) длинная



Задняя часть стула

Разместить ПАРЫ
НОЖЕК как на
ФОТО, на задней
части Скобы
сдвинуты вперед.



Комплектация
№5(мягкая часть стула)
№1 Пара ножек
№2 Пара ножек
(№3) короткая трубка
(№4) трубка длинная

Винт М6х20	4 шт.
Винт М6х45	4 шт.
Шестигранник	1 шт.
Саморез	8 шт.



Пара ножек (№2)



Пара ножек(№1)



Мягкая часть стула (№5)

ВАЖНО. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления Покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойства.