

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-93 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Гарантийный срок эксплуатации бытовой мебели - 24 месяца.



ДАТА ВЫПУСКА « » 201 Г.

ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ « » 201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА



BTS
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

EAC

ПАСПОРТ
Комод «Стандарт 6»
БТС 10-06.000



Произведено Россия ООО BTS.
г.Пенза ул. Терновского 222 А
e-mail: info@BTSmebel.ru

т/ф (8412) 20-40-20

Декларация о соответствии № RU Д-RU.АИ24.В00346 действителен до 29.07.2020г. Комод «Стандарт 6» артикул БТС 10-06.000 изготовлен по ТО 5610-001-24041156-2015 ГОСТ 16371-93, ГОСТ19917-93.

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «BTS». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.

- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.

- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы

- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.

- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.

- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.

- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.

- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшие возникновение дефектов мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Габаритные размеры:

Высота (мм): 916


Глубина(мм): 460

Ширина(мм): 882


Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Направляющая роликовая 400 мм.	4	кмп.
	Ручка С-17	8	шт.
	Подпятник	6	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт 7x50	17	шт.
	Эксцентриковая стяжка	13	шт.
	Шуруп 4x16	33	шт.
	Гвозди 2x20	90	шт.
	Шкант 8x30	34	шт.
	Заглушка	8	шт.

Схема сборки Комод «Стандарт 6»



Порядок сборки выдвижного ящика



Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ уп-ки
1,2	Боковина Лев, Прав.	900	416	2	1
3	Крышка	882	460	1	1
4	Боковина ящика	400	119	8	1
5	Задник ящика	758	119	4	1
6	Планка	70	816	3	1
7	Цоколь	80	816	2	1
8	Фасад	169	846	4	1
9	ДВП	836	420	2	1
10	ДВП ящика	786	405	4	1
11	Брус соединит.	836	мм.	1	1

Регулировка направляющих по высоте:
отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4x16.




Рис.1

Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

ВНИМАНИЕ!!!

Боковины ящика закремлены с одной стороны, поэтому отверстия под стяжку направлены в одну сторону.

